

Creëer zelf een betonlook-wand
met **walldesign**



the strong connection

eurocol

KANT-EN-KLARE AFWERKPASTA VOOR DE MOOISTE **BETONLOOK-WAND**



Met de trend van industriële vormgeving in interieurs is de populariteit van betonlook-wanden enorm toegenomen. Goed nieuws voor de stukadoor, tegelzetter en handige doe-het-zelver: met WallDesign van Forbo Eurocol creëer je eenvoudig een moderne, stijlvolle wand. Het is een prettig verwerkbaar, kant-en-klare pasta, waarmee je bovendien je eigen 'touch' in de betonlook kunt aanbrengen.

Gebruiksvriendelijk

Een authentieke betonlook en een gebruiksvriendelijke verwerking vormden de uitgangspunten voor WallDesign. Dat wil zeggen: geen poederproduct dat je nauwkeurig in de juiste verhouding moet mengen tot een klontvrije massa, maar een kant-en-klare, prettig smeerbare afwerkpasta, die je - na doorroeren - zo uit de emmer op de wand aanbrengt. Voor de meeste een fluitje van een cent.

Hoogwaardige uitstraling

Een betonlook-wand met WallDesign geeft een hoogwaardige uitstraling door het opbouwen van verschillende lagen over elkaar. Naast 307 WallDesign heb je nodig: handschoenen, een spatel, troffel, spaan, schuurmachine, fijn schuurpapier, een doek en desgewenst de 308 WallDesign Finish om de wand fraai mee af te werken. Zelf hoeft je alleen wat fantasie en creativiteit mee te nemen, om met speelse slagen, kleur- en dieptenuances op de betonlook-wand aan te brengen.

Voordelen WallDesign

- Fraaie, authentieke en moderne betonlook-wand
- Bijzonder gebruiksvriendelijk, uniek eindresultaat
- Kant-en-klare afwerkpasta in een handzame emmerverpakking
- Zuinig in gebruik, eenvoudig te corrigeren
- Ook geschikt voor badkamers, behalve als douchewand
- Verkrijgbaar in 4 stijlvolle trendkleuren grijs
- Aantrekkelijk geprijsd

KLEUREN (indicatie)



* Het onderste gedeelte van de kleur is met finishlaag.

STAP VOOR STAP NAAR EEN FRAAIE WALLDESIGN-WAND

Voor je begint:

Bekijk eerste de verwerkingsvideo op www.eurocol.nl of op ons Forbo Eurocol YouTube-kanaal. Op onze website vind je bovendien de volledige productinformatie.



1

Stap 1. Bereid de ondergrond voor

Controleer of de wand voldoende draagkrachtig, vormvast, vlak, vet- en stofvrij is. Repareer zo nodig grote gaten en beschadigingen en egaliseer de wand met een geschikt cement- of gipsgebonden product zodat een egaal zuigende ondergrond ontstaat. 307 WallDesign is geschikt om ondergronden tot ca. 2 mm mee uit te vlakken. Strijk sterk zuigende en/of afzandende wanden voor met 099 Dispersieprimer. Houd overgangen tussen verschillende materialen vrij en kit deze zo nodig af.

Stap 2. Kies de juiste producten en gereedschappen

307 WallDesign is verkrijgbaar in 4 kleuren, in een emmervpakking van 4 kg. Bereken vooraf hoeveel emmers je nodig hebt aan de hand van het verbruik (zie Technische eigenschappen op de volgende pagina's). Zorg voor een schone spatel, troffel, een kleine vlakspaan of spackmes, fijn schuurpapier (korrel 240) schuurmachine, stofzuiger en een schone doek. Afhankelijk van je persoonlijke smaak en toepassing, kun je de wand afwerken met 308 WallDesign Finish of de 2-componenten 311 TopCoat. Zie hiervoor het productblad.

2



Stap 3. Breng de eerste laag 307 WallDesign vlak aan

Zorg voor een omgevingstemperatuur van tussen de 15 en 20 °C. Roer de pasta voor gebruik goed door met een spatel, zodat een homogene massa ontstaat. Schep nu met de troffel een kleine hoeveelheid pasta op de vlakspaan of het spackmes en breng deze aan in een dunne, maar dekkende laag van ongeveer 1 mm. Herhaal dit totdat het hele wandvlak dekkend is afgewerkt. Let op: hoe vlakker je deze eerste laag aanbrengt, hoe vlakker de uiteindelijke wandafwerking zal worden. Laat de eerste laag minimaal 12 uur drogen.



3



3



3



3



Stap 4. Creëer met nieuwe lagen het betonlook-effect

Na het drogen van de eerste laag kun je eventuele oneffenheden vlakschuren met fijn schuurpapier (4.1) of schuurmachine (4.2). Maak de wand hierna stofvrij met een schone, pluïsvrije doek (4.3) of stofzuiger. Breng vervolgens een tweede laag 307 WallDesign aan en doe dit met willekeurige slagen. Langere slagen (4.6) geven een rustiger beeld in het eindresultaat, korte (4.7) zorgen voor meer 'betonlook'. Breng voor een extra effect opnieuw pasta (4.4) aan en schraap deze weer weg met de vlakspaan. Hiermee creëer je je eigen 'betonpatroon' in de afwerking. Pleister/polijst (4.5) de wand evt. na met de vlakspaan voor een extra glanseffect. Tussen de verschillende lagen kun je de pasta laten drogen, maar je kunt ook nat in nat werken. Afhankelijk van de ondergrond zijn twee à drie lagen doorgaans toereikend voor een fraai betonlook-resultaat. Laat de wand minimaal 12 uur drogen.



Stap 5. Schuur de wand voor meer diepte en kleurnuances

Schuur de wand na het drogen van de tweede of derde laag zoals eerder beschreven. Door het schuren ontstaat meer diepte en nog meer kleurnuances. Maak hierna de wand weer stofvrij.



Stap 6. Werk de wand desgewenst af met 308 WallDesign Finish of 311 TopCoat

De WallDesign-afwerking is nu in principe gereed. Afhankelijk van je persoonlijke smaak kun je de wand nog wat extra kleurverdieping geven, door deze af te werken met de 1-component 308 WallDesign Finish of de 2-componenten 311 TopCoat. Dit vormt tevens een extra beschermlaag en zorgt ervoor dat de wand nog gemakkelijker af te nemen is met een neutraal reinigingsmiddel. De 308 WallDesign Finish breng je in kleine hoeveelheden aan met een 9 mm microvezelroller. Rol deze afwerklaag van onder naar boven egaal en streeploos uit tot een mooi strak eindresultaat. Voor een een mat uiterlijk en een betere bescherming bij intensief gebruik, adviseren wij de 2-componenten 311 TopCoat. Zie hiervoor het productblad.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 307 WALLDESIGN*

Basis	Gepigmenteerde afwerkpasta op basis van kunstharsdispersies
Kleuren	Mousegrey, Sandgrey, Shadowgrey en Olivegrey
Consistentie	Dunne, uitstekend smeerbare pasta
Verbruik	1 ^e laag circa 0,4 kg per m ² op een egale ondergrond; 2 ^e en 3 ^e laag circa 0,2 kg per m ² , totaal verbruik: circa 0,6 kg per m ² , uitgaande van 1 basislaag en 2 lagen voor betonlook-effect
Droogtijd	12 - 24 uur
Gereedschap	Vlakke kleine spaan of klein spackmes
Laagdikte	Circa 1 - 2 mm bij 2 à 3 lagen
Opslagwijze	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C)
Houdbaarheid	Minimaal 9 maanden, in onaangebroken verpakking
Vorstgevoelig	Ja
Brandbaarheid	Niet brandbaar
Gevarenklasse	Geen
Veiligheidsblad	Zie www.eurocol.nl

* Opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden en gelden als richtlijn. Deze kunnen afwijken van de praktijk als gevolg van klimatologische omstandigheden en/of afwijkende laagdiktes.

Verwerkingscondities

Gewenste omgevingstemperatuur : 15° - 20 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%

Milieu en veiligheid

Gebruik voor het reinigen van WallDesign onze 312 Conditioner of een pH-neutraal reinigingsmiddel. Geen chloorhoudende

producten of bleekmiddelen gebruiken. Productrestanten en schoonmaakwater dienen te worden afgevoerd volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet op het riool te worden geloosd. Vermijd contact met de ogen en huid en gebruik tijdens de verwerking hiertoe geschikte beschermingsmiddelen (zie hiervoor ons veiligheidsblad). 307 WallDesign wordt geleverd in een emmer van gerecycled materiaal.



Heeft u nog vragen over WallDesign?

Of wilt u het aanbrengen van WallDesign-wanden uitbesteden? Neem dan contact op met onze afdeling **Technische Adviezen: 075 627 16 30**.

Forbo Eurocol Nederland B.V.
Postbus 130, 1520 AC Wormerveer
T 075 627 16 00
info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.nl

Eurocol is part of the Forbo Group

